

## TASCHENKARTE SEPURA

**HANNOVER**



- 1) Antenne
- 2) Zubehöranschluss
- 3) Anschluss Ladegerät
- 4) Sprech-Taste
- 5) Toggle-Taste
- 6) Navi Drehknopf
- 7) Notruf-Taste
- 8) Status-LED
- 9) Mikrofon
- 10) Nachrichten-LED
- 11) Ein-/Aus-/Modus-Taste
- 12) Tastensperre
- 13) Display
- 14) Kontext-Taste links (z.B. SDS Eingang)
- 15) Kontext-Taste rechts (z.B. Hilfetext)
- 16) Navigations-Tasten
- 17) Gesprächs-Aufbau-Taste (nur Telefonie!)
- 18) Gesprächs-Ende-Taste (Reset-Taste)
- 19) Tastatur
- 20) Lautsprecher

Ausbildung Region Hannover

**Region Hannover**



## TASCHENKARTE SEPURA

**HANNOVER**



- 1) Antenne
- 2) Zubehöranschluss
- 3) Anschluss Ladegerät
- 4) Sprech-Taste
- 5) Toggle-Taste
- 6) Navi Drehknopf
- 7) Notruf-Taste
- 8) Status-LED
- 9) Mikrofon
- 10) Nachrichten-LED
- 11) Ein-/Aus-/Modus-Taste
- 12) Tastensperre
- 13) Display
- 14) Kontext-Taste links (z.B. SDS Eingang)
- 15) Kontext-Taste rechts (z.B. Hilfetext)
- 16) Navigations-Tasten
- 17) Gesprächs-Aufbau-Taste (nur Telefonie!)
- 18) Gesprächs-Ende-Taste (Reset-Taste)
- 19) Tastatur
- 20) Lautsprecher

Ausbildung Region Hannover

**Region Hannover**



## TASCHENKARTE SEPURA

**HANNOVER**



- 1) Antenne
- 2) Zubehöranschluss
- 3) Anschluss Ladegerät
- 4) Sprech-Taste
- 5) Toggle-Taste
- 6) Navi Drehknopf
- 7) Notruf-Taste
- 8) Status-LED
- 9) Mikrofon
- 10) Nachrichten-LED
- 11) Ein-/Aus-/Modus-Taste
- 12) Tastensperre
- 13) Display
- 14) Kontext-Taste links (z.B. SDS Eingang)
- 15) Kontext-Taste rechts (z.B. Hilfetext)
- 16) Navigations-Tasten
- 17) Gesprächs-Aufbau-Taste (nur Telefonie!)
- 18) Gesprächs-Ende-Taste (Reset-Taste)
- 19) Tastatur
- 20) Lautsprecher

Ausbildung Region Hannover

**Region Hannover**



## TASCHENKARTE SEPURA

**HANNOVER**



- 1) Antenne
- 2) Zubehöranschluss
- 3) Anschluss Ladegerät
- 4) Sprech-Taste
- 5) Toggle-Taste
- 6) Navi Drehknopf
- 7) Notruf-Taste
- 8) Status-LED
- 9) Mikrofon
- 10) Nachrichten-LED
- 11) Ein-/Aus-/Modus-Taste
- 12) Tastensperre
- 13) Display
- 14) Kontext-Taste links (z.B. SDS Eingang)
- 15) Kontext-Taste rechts (z.B. Hilfetext)
- 16) Navigations-Tasten
- 17) Gesprächs-Aufbau-Taste (nur Telefonie!)
- 18) Gesprächs-Ende-Taste (Reset-Taste)
- 19) Tastatur
- 20) Lautsprecher

Ausbildung Region Hannover

**Region Hannover**



## TASCHENKARTE SEPURA

**HANNOVER**



- 1) Antenne
- 2) Zubehöranschluss
- 3) Anschluss Ladegerät
- 4) Sprech-Taste
- 5) Toggle-Taste
- 6) Navi Drehknopf
- 7) Notruf-Taste
- 8) Status-LED
- 9) Mikrofon
- 10) Nachrichten-LED
- 11) Ein-/Aus-/Modus-Taste
- 12) Tastensperre
- 13) Display
- 14) Kontext-Taste links (z.B. SDS Eingang)
- 15) Kontext-Taste rechts (z.B. Hilfetext)
- 16) Navigations-Tasten
- 17) Gesprächs-Aufbau-Taste (nur Telefonie!)
- 18) Gesprächs-Ende-Taste (Reset-Taste)
- 19) Tastatur
- 20) Lautsprecher

Ausbildung Region Hannover

**Region Hannover**



## TASCHENKARTE SEPURA

**HANNOVER**



- 1) Antenne
- 2) Zubehöranschluss
- 3) Anschluss Ladegerät
- 4) Sprech-Taste
- 5) Toggle-Taste
- 6) Navi Drehknopf
- 7) Notruf-Taste
- 8) Status-LED
- 9) Mikrofon
- 10) Nachrichten-LED
- 11) Ein-/Aus-/Modus-Taste
- 12) Tastensperre
- 13) Display
- 14) Kontext-Taste links (z.B. SDS Eingang)
- 15) Kontext-Taste rechts (z.B. Hilfetext)
- 16) Navigations-Tasten
- 17) Gesprächs-Aufbau-Taste (nur Telefonie!)
- 18) Gesprächs-Ende-Taste (Reset-Taste)
- 19) Tastatur
- 20) Lautsprecher

Ausbildung Region Hannover

**Region Hannover**



## TASCHENKARTE SEPURA

**HANNOVER**



- 1) Antenne
- 2) Zubehöranschluss
- 3) Anschluss Ladegerät
- 4) Sprech-Taste
- 5) Toggle-Taste
- 6) Navi Drehknopf
- 7) Notruf-Taste
- 8) Status-LED
- 9) Mikrofon
- 10) Nachrichten-LED
- 11) Ein-/Aus-/Modus-Taste
- 12) Tastensperre
- 13) Display
- 14) Kontext-Taste links (z.B. SDS Eingang)
- 15) Kontext-Taste rechts (z.B. Hilfetext)
- 16) Navigations-Tasten
- 17) Gesprächs-Aufbau-Taste (nur Telefonie!)
- 18) Gesprächs-Ende-Taste (Reset-Taste)
- 19) Tastatur
- 20) Lautsprecher

Ausbildung Region Hannover

**Region Hannover**



## TASCHENKARTE SEPURA

**HANNOVER**



- 1) Antenne
- 2) Zubehöranschluss
- 3) Anschluss Ladegerät
- 4) Sprech-Taste
- 5) Toggle-Taste
- 6) Navi Drehknopf
- 7) Notruf-Taste
- 8) Status-LED
- 9) Mikrofon
- 10) Nachrichten-LED
- 11) Ein-/Aus-/Modus-Taste
- 12) Tastensperre
- 13) Display
- 14) Kontext-Taste links (z.B. SDS Eingang)
- 15) Kontext-Taste rechts (z.B. Hilfetext)
- 16) Navigations-Tasten
- 17) Gesprächs-Aufbau-Taste (nur Telefonie!)
- 18) Gesprächs-Ende-Taste (Reset-Taste)
- 19) Tastatur
- 20) Lautsprecher

Ausbildung Region Hannover

**Region Hannover**

